



INSTRUKCJA OBSŁUGI - ECO CARP (MANUAL INSTRUCTION - ECO CARP) (BEDIENUNGSANLEITUNG - ECO CARP)



PL

SPECYFIKACJA SYGNALIZATORÓW:

- 4 stopniowa regulacja głośności, tonu oraz czułości.
- Wysokiej jakości głośnik.
- Gniazdo do podłączenia podświetlanych swingerów.
- Znormalizowany gwint.
- Zasilanie 1x 9V.

Włączanie/wyłączanie –przytrzymać przycisk V przez 2 sekundy.

EN

INDICATORS SPECIFICATION:

- 4 steps volume, tone and sensitive adjustment.
- High quality tone speaker.
- Power out socket for illuminated swingers.
- Standard thread.
- Requires 1x 9V battery.

On/Off –hold the V button for 2 sec.

DE

EIGENSCHAFTEN BISSANZEIGER:

- Lautstärke, Ton und Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellbar
- Hochwertiger Lautsprecher
- Klinkenbuchse für beleuchtete Swinger/Hanger
- Standardgewinde
- Benötigt 1x 9V Batterie

Ein/Aus – halten Sie die V-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.



Producer:

Abramis sp. z o.o.,

ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki, Poland

NIP: 118-00-14-612

e-mail: info@mikado.pl

www.mikado.pl

Made in P.R.C.

Join us!



mikado.pl



[@mikado_total_fishing](https://www.tiktok.com/@mikado_total_fishing)



[/mikadototalfishing](https://www.youtube.com/mikadototalfishing)



[/MikadoTotalFishing](https://www.facebook.com/MikadoTotalFishing)



[/mikado_total_fishing/](https://www.instagram.com/mikado_total_fishing/)

