



MIKADO

INSTRUKCJA OBSŁUGI HS-D (MANUAL INSTRUCTION HS-D) (BEDIENUNGSANLEITUNG HS-D)

Rolka prowadząca linę
(Line Roller)
(Schnurrolle)

Dioda sygnalizacyjna
(Indicator LED)
(Anzeige-LED)

Przycisk Włączania-wyłączania
(On-Off button)
(EIN/AUS-Schalter)



Paski mocujące
(Fastening straps)
(Befestigungsgurte)



Głośnik
(Speaker)
(Lautsprecher)

PL

SPECYFIKACJA SYGNALIZATORÓW:

- Wysokiej jakości głośnik.
- Elastyczne paski mocujące.
- Automatyczny przycisk włączania-wyłączania.
- Zasilanie 3x LR44.

Włączanie/wyłączanie – przycisk wciska się po przymocowaniu czujnika do wędki.

EN

INDICATORS SPECIFICATION:

- High quality tone speaker.
- Elastic fastening straps.
- Automatic On/Off button.
- Requires 3x LR44 batteries.

On/Off – the button is pressed after attaching the sensor to the fishing rod.

DE

EIGENSCHAFTEN BISSANZEIGER:

- Hochwertiger Lautsprecher.
- Elastische Befestigungsgurte.
- Automatischer Ein-/Ausschalter.
- Benötigt 3x LR44 Batterie.

Ein/Aus – Der Knopf wird gedrückt, nachdem der Sensor an der Angelrute befestigt wurde.



Producer:

Abramis sp. z o.o.,

ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki, Poland

NIP: 118-00-14-612

e-mail: info@mikado.pl

www.mikado.pl

Made in P.R.C.

Join us!



mikado.pl



[@mikado_total_fishing](https://www.tiktok.com/@mikado_total_fishing)



[/mikadototalfishing](https://www.youtube.com/mikadototalfishing)



[/MikadoTotalFishing](https://www.facebook.com/MikadoTotalFishing)



[/mikado_total_fishing/](https://www.instagram.com/mikado_total_fishing/)

